

Knop	Scherm	Omschrijving
	-	Aan/uit schakelen van airconditioner
	88°C	Instellen van gewenste ruimtetemperatuur in verwarmen/koelen of bij automatische modus omschakeling
COMFORT AIR		Om de luchtstroom aan te passen en te richten
LIGHT OFF	-	Helderheid van display instellen
MODUS		Koelmodus selecteren
		Verwarmingsmodus selecteren
		Ontvochtigingsmodus selecteren
		Ventilatiemodus selecteren
		Selecteer automatische modus
FAN SPEED		Ventilatiesnelheid aanpassen
ENERGY CTRL.		Power saving inschakelen
JET MODE	Po	Snelle verandering in ruimtetemperatuur
		Luchtstroom verticaal of horizontaal wijzigen
ROOM TEMP		Ruimtetemperatuur tonen
°C ↔ °F[5sec]	°C °F	Eenheid van temperatuur wijzigen in °C of °F
SET/ CANCEL	-	Functies en timer instellen of uitschakelen
	-	Tijdinstellen
	-	Automatisch in-/ uitschakelen van airco
	-	Klokschema's uitschakelen