

Chassis code: TR

Onderdeel	
1	Zuiggasaansluiting
2	Vloeistofaansluiting
3	Condenswaterafvoer
4	Voeding- en communicatiedoorvoer
5	Bedrade bedieningskabeldoorvoer
6	Luchtinlaat
7	Luchtuittrede
8	Rooster (PT-MCHW0)
9	Rooster hoekstuk
10	Flexibele condensafvoerslang
11	Verse lucht aansluiting

