




Het teken (→) toont de richting aan van de leidingen



Aansluitblok met aardingsklem
(Na verwijderen van onderhoudspaneel)


Modelnaamplaatje

Zender/Ontvanger





Infraroodafstandsbediening





(ARC477A1)



Klephoek



Vereiste ruimte → Luchtstroom (binnen)



Standaardpositie voor muuropeningen